

AD-5617MT

放射温度計

取扱説明書 保証書付

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デ イの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を 行うことはできません。本書の内容の一部、 または全部の無断転載は禁止されています。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、 改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成して おりますが、お気づきの点がございましたらご 連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわ らず責任を負いかねますので御了承ください。

1WMPD4002398

保 証 書

この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取り扱いに おいて、万一保証期間内に故障が生じました場合は、保証 期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。

品名 放射温度計

型名 AD-5617MT

お客様 お名前

 $\square\square\square$ - $\square\square$

ご購入日

ご購入店(ご購入店名を必ずご記入ください。)

ご購入日より1年間 保証期間

AND 禁エー・アンド・デイ



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)

TEL.03-5391-6126 FAX.03-5391-6129

1. はじめに

このたびは、AD-5617MT 放射温度計をお買い上げいた だきまして誠にありがとうございます。本製品をより効 果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明 書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりま すので、お読み頂いた後も大切に保管してください。

2. 安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買 い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために、 守っていただきたい事項を示しています。

警告表示の意味

取扱説明書および製品には、誤った取り扱いによる事故を 未然に防ぐため、次のようなマーク表示をしています。 マークの意味は次の通りです。

⚠注意

この表記は、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負ったり、物的傷害の発生が 想定される内容を示します。

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

⚠注意

ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わない でください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷 及び機能を失う恐れがあります。

機器の異常


機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をや め、「故障」であることを示す貼紙を機器につけるか、 あるいは誤って使用されることのない場所に移動し てください。そのまま使用を続けることは大変危険で す。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、 または弊社にお問い合わせください。

3. 取扱上の注意

- ●強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでくだ さい。故障の原因になります。
- ●本製品は防水型ではありませんので水中や直接水 がかかるような場所でのご使用は避けてください。
- ●急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの 多い所での使用は避けてください。
- ●子供の手の届かない所に保管してください。

- ●軽量・コンパクト・簡単操作。
- ■広範囲な温度測定範囲: -33℃~+220℃。
- ●キーチェーン付き。

5. 各部の名称



雷池使用上の注意

電池の交換方法

2. 古い電池を取り出します。

4. 電池フタを元に戻します。

せて正しく入れてください。

電池向き表示

(内側側面)

・電池は必ず指定のもの(LR44形ボタン電池 2個)をご使用ください。

⚠注意

1. 電池フタを反時計回りに回転させ、取り外します。

3. 新しい電池を電池ボックス内側面の表示に合わ

このとき、電池フタはしっかりと閉めてください。

電池フタがゆるんで本体が脱落する恐れがあり

₹ **@@**

電池フタ

6. オートパワーオフ

本製品はオートパワーオフ機能を搭載しています。 SCAN スイッチから手を離し、約15秒間、何も操 作しないと液晶表示部に を表示した後、自動的 に電源が切れます。

7. 電池の交換方法

ご購入時には、本体電池ボックス内には電池が内蔵さ れていませんので、ご使用前に付属の電池を本体電池 ボックス内に装着してください。

また、付属の電池はモニタ用ですので電池寿命が短い 場合があります。

本製品は、LR44形ボタン電池を2個使用していま す。初めてご使用になるとき、または表示が薄くなっ たり、「「 ̄」」が点滅表示した場合は、以下の手順で 電池を交換してください。

※電池は、お近くのコンビニエンスストア、スーパー マーケット、ホームセンター、電器店でお求めに なれます。

- ・電池を交換する際は、2個同時に交換してください。 新旧の電池を混ぜて使用しないください。
- ・電池は(+)、(-)の向きを間違えないようにセッ トしてください。雷池の(+)、(-)を逆に入れ ますと正常に動作しないばかりか、故障の原因と なります。
- ・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショー ト、分解、火中への投入はしないでください。
- ・電池は幼児の手の届かないところに置いてください。 万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してく ださい。
- ・環境保全のため、使用済電池は、市町村の条例に基 づいて処理するようお願いします。

電池残量表示

液晶表示部に表示される電池残量マークは、それぞれ次 の意味を示しています。

▲ ▼ □:電池残量が十分です。

▶ : 電池残量が少なくなっています。電池の交

換をお薦めします。

□: 電池残量がありません。測定できませんの

で、電池を交換してください。

-3-

8. 操作方法

測定方法

本製品の温度測定部 (測温センサ) を温度測定する物 に近づけ、SCAN スイッチを押します。

液晶表示部に測定温度が表示されます。

SCAN スイッチを押している間は約1秒間隔で温度 を測定し続けます。

測定上の注意


本製品を用いて温度測定をする場合、正しく温度を 測定するために以下の事項を考慮してください。

測定前点検

測定の前に、機器の破損や油、ホコリ等の汚れがな いか確認してください。

・ 測定する物からの距離と測定範囲の関係

より正確に温度を測るため、本製品をご使用の際、 測定物に近づけ、測定する方法を推奨します。



本製品の測定範囲は、測定距離によって上図のよう に1:1の関係にあります。

例えば、本製品から温度測定する物までの距離を 10mmとすると、温度測定範囲は直径10mmの 円形になります。温度測定する物がこの円より大き い場合は正しく温度測定できますが、小さい場合は この円の領域をすべて温度測定してしまうため、正 しく測定できない場合があります。(小さな部品等 の温度測定は誤差が大きくなります)

放射率の違いについて

すべての物は赤外線を放射していますが、同じ温度 でも物によって赤外線を放射する割合が違います。 詳しくは「解説」を参照してください。

- 本製品に使用しているセンサは非常に微少な温度変 化を利用した物で、周囲の温度に対して温度補償を行 っています。このため、高温度測定による測定物から の輻射熱の影響等により本体各部の温度に差が生ず ると誤差が出る場合があります。
- ・透明なプラスチックやガラス越し等の温度測定はで きない場合があります。(赤外線がさえぎられるため)

- 気体(空気等)の温度測定はできません。
- ゴミやホコリ、煙の多い環境では非常に誤差が大きく なり、測定エラーを起こす場合があります。
- 非常に強い電磁波を出す装置の近くで測定すると、 電磁波の影響を受けて正しく測定できない場合があ ります。

エラーメッセージ

液晶表示部に表示されるエラーメッセージは、それぞれ 次の意味を示しています。これ以外のメッセージは故障 です。

HI

: 温度測定する物の温度が温度表示範囲の 上限値を超えています。

: 温度測定する物の温度が温度表示範囲の 下限値を招えています。

とって: 周囲温度の変化が大きすぎます。

(例:室内から室外に持ち出して測定する など、またはその逆の場合)

: 周囲温度が使用温度範囲外です。

光沢があり、表面がなめらかな物ほど放射率は低く、 非接触式放射温度計の測定では誤差が大きくなりま す。このような表面を測定する場合、温度測定する物 の表面に黒体ペイントを塗ったり、黒体テープを貼る 等の方法があります。

なお、この場合には、ペイントやテープが目的とする 温度に対して変質しない物を選ぶ必要があります。

測定原理

本製品で使用されている放射赤外線温度測定は、温度 測定する物の表面から放射される赤外線を検知し、 センサでその物体の温度に比例した赤外線を電気信 号の強弱に変換して測定します。

(本製品に使用されているセンサは受動素子であり、 電磁波や赤外線等を発信する物ではありません。) すべての物はその温度が絶対零度(-273℃)以上 であれば、その温度に応じた電磁波を発しています。 本製品は、そのうちの赤外線として検出できる領域を 使い温度測定しています。

9. 保守

測定後のお手入れ

ゴミや汚れが温度測定部(対物レンズ)に付着すると 正しい温度測定ができない場合がありますので、ゴミ、 汚れ等が付着しないようにご使用ください。

温度測定部(対物レンズ)が汚れたときは、低圧力の エアーでゴミや汚れの小片を吹き飛ばしてください。 低圧力エアーでゴミや汚れが取り除けない場合は、 残留しないガラス磨き液を柔らかい綿棒の先に少量 付けて、やさしく拭き上げてください。

※温度測定部(対物レンズ)は、決して水や洗剤で洗 わないでください。

保管

長期間使用しない場合は電池を外してください。

放射率

放射率とは、温度測定する物の表面から放射される熱 放射の理想的な状態と実際の状態との割合をいい、理 想的な状態を「1」とすると、実際の状態は「0.95」 とか「0.5」など「1」より低くなります。 放射率は温度測定する物の材質と表面状態で変化し、

11. 仕 様

測定保証範囲: -33℃~+220℃ 表示範囲 $: -33^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$

温度精度 :(25℃時) ±2%または±2°Cのいずれ

か大きいほうの値

分解能 $: 0.1^{\circ}C (-9.9^{\circ}C \sim + 199.9^{\circ}C)$

1℃(上記範囲以外)

応答速度 : 1秒 (90%)

再現性 : 25℃: 0.2℃、その他: 0.8℃

放射率 : 0.95(固定)

オートパワーオフ:約15秒

距離対測定範囲: 測定距離(D):測定領域直径(S)=1:1

使用温湿度範囲 : 0 ℃~+50℃

80%RH以下(結露しないこと)

保存温湿度範囲 :-20℃~+65℃

80%RH以下(結露しないこと) 雷源 : LR44形ボタン電池2個

雷池寿命 : 約15時間(連続使用時) 材質 : 銅・クロムメッキ(本体)

鉄(三角リング)

ステンレス (キーチェーン)

寸法 : $15.6 \text{ (H)} \times 14.8 \text{ (W)} \times 92.7 \text{ (L)} \text{mm}$:約50g (電池、キーチェーン含む) 質量 標準付属品 :電池(モニタ用)、取扱説明書

※電池寿命はご使用頻度や周囲温度にて変わります。

保証規定

万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償 は本製品の購入代金の範囲とさせて頂きます。また、次のよ うな場合には保証期間内でも有償修理になります。

- 1. 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷
- 2. 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認 められる故障または損傷。
- 3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故 **障または損傷。**
- 4. 火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使用および その他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷
- 5. 保証書のご提示がない場合。
- 6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の 不備あるいは字句を書き換えられた場合。
- 7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
- 8. 消耗品(電池)は保証範囲外。
- 9. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してくだ さい。
- 10. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

本社〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ油袋ビル5F)

TEL.03-5391-6126 FAX.03-5391-6129